

- 1) Vyčistěte a odmastěte místo, kde dojde k překrytí ochrannou lištou pomocí přiloženého ubrousku 3M.
- 2) Před lepením nejprve přiložte ochrannou lištu na místo, kam ji budete lepit.
- 3) Označte si krajní místa ochranné lišty na nárazník fixou nebo papírovou lepicí páskou.
- 4) Odstraňte ochrannou vrstvu samolepicí pásky z ochranné lišty.
- 5) Přiložte podle značek, které jste si vyznačili v bodě 2).
- 6) Lištu postupně přitlačte po celé ploše.
- 7) Lištu je nutno instalovat při teplotě od 10° do 30° Celsia

POZOR: Jakmile je lišta přilepená, nelze ji sundat. Při instalaci prosím věnujte zvýšenou pozornost bodům 2) a 5).