

Návod na instalaci ofuků (deflektorů) oken

Příprava a čištění

- Stáhněte okna úplně dolů.
- Očistěte drážku, do které zajíždí okno, pomocí vlhkého hadříku a odmastěte ji.
- Sejměte ochrannou fólii z lepicích pásek na samotných ofucích.

Montáž ofuku do drážky

- Sejměte ochrannou fólii z lepicích pásek na samotných ofucích.
- Zasuňte nejprve přední konec ofuku u zpětného zrcátka hluboko do drážky okna.
- Mírně ofuk prohněte, abyste mohli snadno zasunout i opačný (zadní) konec do drážky u sloupku.
- Postupně vtlačte celý zbytek ofuku směrem nahoru do drážky po celé délce okna.
- Ofuk mírně přitáhněte po celé délce ke vnější straně rámu dveří.

Zajištění kovovými plíšky (U-klipy)

- Vezměte montážní plíšky, které jsou součástí balení.
- Otočte plíšek hladkou stranou k oknu a výstupkem (hrotem) směrem ke gumovému těsnění vozidla.
- Zasuňte plíšky do drážky mezi ofuk a vnitřní gumové těsnění (z vnitřní strany auta).
- Zatlačte je hluboko pomocí přiloženého plastového nástroje nebo plochého šroubováku – obvykle se dává jeden plíšek dopředu a druhý dozadu. Plíšky brání sevření okna a zajišťují pevné usazení.

Usazení a kalibrace okna

- Opatrně vytahujte okno po malých kouscích směrem nahoru. Opakujte vícekrát.
- Pokud okno narazí na odpor, jemně ofuk rukou odtáhněte směrem ven z auta, aby okno projelo.
- Zavřete okno úplně a nechte jej zavřené minimálně 24 hodin. Tímto krokem se lepicí páska aktivuje a gumové těsnění se optimálně přizpůsobí novému tvaru.