

INSTRUKCJA MONTAŻU LISTEW OZDOBNO-OCHRONNYCH

Uwaga: Montaż listew należy przeprowadzić po dokładnym przeczytaniu niniejszej instrukcji postępując zgodnie z podaną niżej kolejnością .

1. Przed przystąpieniem do montażu listew należy zapewnić odpowiednie (20°C - 40°C) warunki temperaturowe w miarę jednakowe dla karoserii samochodu oraz montowanych listew.
2. Przygotować w sposób dokładny powierzchnię karoserii gdzie mają być zamontowane listwy. W tym celu należy najpierw dokładnie umyć powierzchnię ogólnie dostępnymi środkami samochodowymi, a następnie odłuścić ją benzyną ekstrakcyjną lub podobnym bezpiecznym środkiem chemicznym. (Ze względu na używanie środków parujących należy zwrócić uwagę na nie wdychanie ich oraz zapobiec możliwości powstania zagrożenia pożarowego – wentylacja, praca przy otwartych oknach, lub na zewnątrz pomieszczeń).
3. Nie odrywając folii ochronnej z taśmy samoprzylepnej (firmy 3M) z listew przymierzyć je na karoserii i przygotować się do ich dalszego montażu.
4. W dalszej kolejności odkleić z listew kolorową taśmę zabezpieczającą starając się nie dotykać powierzchni klejącej. Listwy należy przyklejać w kierunku od środkowego słupka do strony zderzaków samochodu.
5. Orientacyjne wymiary montażu listew zamieszczone są na odwrocie strony (opcjonalnie).

Uwaga: *Nieodpowiednie lub krzywe przyklejenie listew może spowodować nieodpowiednią ich przyczepność do karoserii. Listwy przyklejone powinny być do karoserii za pierwszym razem, a ich odrywanie ze względu na dużą siłę trzymania jest niedopuszczalne. Następnie należy je mocno docisnąć szczególnie w miejscach z taśmą klejącą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe w wyniku nieprawidłowego montażu.*

KARTA GWARANCYJNA

Na wyprodukowane u nas wyroby udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.
Prosimy o podstemplowanie niniejszej karty w placówce handlowej po okazaniu dowodu zakupu.

Data zakupu.....

.....
Pieczęć placówki handlowej

HYUNDAI SANTAFE (2006)

.....
marka samochodu



HYUNDAI SANTAFE (2006)

CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWO-MONTAŻOWA

- C** - Odstęp listwy bocznej przedniej od krawędzi drzwi
D - Odstęp listwy bocznej tylnej od krawędzi drzwi

1. Listwy montować tuż poniżej przetłoczenia (rantu) znajdującego się pośrodku wysokości drzwi samochodu.
2. Zwrócić szczególną uwagę na zachowanie minimalnych odległości listew bocznych od krawędzi drzwi (zwłaszcza listew tylnich).

Nie zachowanie wymaganych odległości od krawędzi drzwi może utrudniać lub nawet uniemożliwiać otwieranie/zamykanie poszczególnych drzwi.

Dlatego przed ostatecznym przyłożeniem i przyklejeniem listew należy upewnić się, że listwy boczne nie powodować będą powyżej opisanych problemów.

Sugestia: Listwy boczne samochodowe najlepiej montować w kilka osób.

